

## Emisor Rolling Code varias Marcas

### Operación para elegir el modelo:

Presione tecla 1 y tecla 2 al mismo tiempo, el LED permanece encendido y parpadea luego de 4 segundos, entrando a configuración para elegir la marca de Rolling Code.

Libere las dos teclas, y presione la tecla 1 la cantidad de veces que indica el cuadro para elegir la marca, en menos de segundos. El LED parpadea una vez cada vez que presiona la tecla 1 para confirmar.

Luego presione la tecla 2 para dejar grabada la configuración.

El LED parpadea la cantidad de veces de la tabla para confirmar la marca elegida.

Posición de memoria	Marca de Rolling Code
1	Skymaster (TRANSMITTER 4CH)
2	NiceSmilo
3	Dea (TYPE TR2 CODE 672580_00 and TYPE 273 CODE 672521_00)
4	Key (TXB-42R)
5	Aprimatic (TR2 41903/002)
6	Beninca (TO.GO-WV)
7	Vds (TERRA C4)
8	Faac (xt4433sl4)
9	Pujol (-Vario 353277,P9EMIS0240 EMISOR 6 CANALES VARIO BLACK)
10	Erreka (LIRA)
11	GBD-domino (DTC4334-AU03010)
12	Motorline (MX4SP)
13	Fox
14	Mutancode
15	BFT(MITTO)

### Chequear cada canal:

Presione teclas 3 y 4 unos segundos, hasta que el LED parpadea, suelte las dos teclas y luego presione la tecla a chequear, el LED parpadea rápido la cantidad de veces de acuerdo a la tabla.